

ES

DECLARACION CE DE CONFORMIDAD

Montabert.

 203 Route de Grenoble
 69805 SAINT PRIEST
 France

Declara que la máquina que se describe más abajo

Martillos hidráulicos
SC
**Nivel de potencia acústica
(dB LwA)**

medido garantizado

Número de serie

S006A-50000 ♦ 50300	A5T5 -00101 ♦ 00300
S008A-50800 ♦ 51500	A01Q -00400 ♦ 00700
S012A-50000 ♦ 51000	A00V -00500 ♦ 01000
S016A-51000 ♦ 52000	A00W -00900 ♦ 01500
S022A-50800 ♦ 51500	A00X -02100 ♦ 03200
S028A-51000 ♦ 52000	A00Y -02400 ♦ 04000
S036B-50800 ♦ 52000	A01R -00300 ♦ 00500

SC 6	115	118
SC 8	118	121
SC 12	118	121
SC 16	119	122
SC 22	118	121
SC 28	122	125
SC 36	121	124

es conforme a las disposiciones de las directrices para "máquinas" 2006/42 CE, es igualmente conforme a las disposiciones de las directrices "emisión sonora de los equipos utilizados al aire libre" 2000/14 CE procedimiento de evaluación de la conformidad : control interno de la producción (Anexo 5).

La certificación CE es exclusivamente aplicable a el aparato y no incluye ninguna adaptaciones hidráulicas, electricas o mecanicas realizadas por el instalador.

Publicado en Saint-Priest, el 01/06/2007, por B. PIRAS,
Director de estudios



Las informaciones presentes en este manual no son contractuales.

Las instrucciones sólo se refieren a trabajos de mantenimiento rutinario.

Se prohíbe toda modificación del equipo.

Utilice únicamente recambios originales.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

El operador debe tener pleno conocimiento de los contenidos del presente manual.

El operador debe poder disponer del manual en todo momento.

Es asimismo imprescindible conocer y respetar los reglamentos locales referentes a las herramientas de trituración de rocas así como a su uso.

INSTALACIÓN EN LA MÁQUINA PORTA-HERRAMIENTAS

El operador debe respetar las "Instrucciones de uso" recogidas en el manual, así como las referentes a la máquina porta-herramientas, como por ejemplo: peso, presión, caudal y conexiones.

Antes de cualquier operación, asegúrese de que se haya llevado a cabo la descompresión y el enfriamiento del circuito hidráulico y de las piezas mecánicas, y evite la pérdida de aceite.

Asegúrese de que todos los componentes hidráulicos estén conformes con las normas vigentes.

CÁMARA DE ENERGÍA

El martillo cuenta con una cámara de energía que alberga nitrógeno comprimido.

Toda intervención sobre el martillo hidráulico deben comenzar por la descompresión del nitrógeno (Véase el "Manual de taller").

USO

La zona de trabajo debe ser segura y estar bien iluminada.

Si se está utilizando la máquina en una zona donde existe riesgo de caída de objetos, la cabina debe estar equipada por un sistema de seguridad homologado FOPS.

Antes de comenzar los trabajos el operador debe informarse sobre la presencia de cables eléctricos, conducciones de gas o agua, o de cualquier otra posible fuente de peligros en la zona.

Si la máquina porta-herramientas no dispone de cabina, se recomienda encarecidamente usar una rejilla protectora en la parte delantera de la máquina y reducir las emisiones de polvo (equipos de aspersión...).

Se prohíbe tajantemente el uso del martillo hidráulico sin ejes de retención.

Advertencia: Las vibraciones del martillo hidráulico en funcionamiento excenden los 2,5 m/s², por lo que todo contacto del cuerpo con el martillo debe ser evitado.

