

IMCOINSA queda sumamente agradecida por su confianza al adquirir un vibrador flotante de su marca y para que obtenga(n) un buen rendimiento del mismo ruega se sirva(n) seguir las sencillas instrucciones que a continuación facilitamos.

¡Precaución!

Las siguientes precauciones fundamentales de seguridad deben observarse siempre que se estén utilizando herramientas eléctricas como protección contra una descarga eléctrica, riesgo de heridas y peligro de incendio. Por favor lea y tome nota de estas precauciones antes de utilizar la herramienta. ¡Conserve estas instrucciones de seguridad en un lugar seguro!

1.- Mantenga su lugar de trabajo limpio y ordenado. El desorden en el lugar donde usted está trabajando crea un potencial riesgo de accidentes.

2.- Tenga en cuenta la influencia del entorno. No exponga sus herramientas eléctricas a la lluvia. No utilice herramientas eléctricas en entornos húmedos o mojados. Asegúrese de que la zona de trabajo esté bien iluminada. No utilice las herramientas eléctricas cerca de gases o líquidos ardientes.

3.- Protéjase siempre contra una posible descarga eléctrica. Nunca toque las piezas de puesta a tierra (conexión a tierra), por ejemplo tuberías, radiadores, cocinas, hornos, neveras.

4.- Mantenga a los niños alejados. No deje que otras personas toquen la herramienta eléctrica o cable de corriente. Manténgalas alejadas de su zona de trabajo.

5.- Conserve su herramienta eléctrica en un lugar seguro. Las herramientas eléctricas que no se estén utilizando deberían conservarse en un lugar seco y cerrado con llave fuera del alcance de los niños.

6.- No sobrecargue sus herramientas eléctricas. Hará mejor su trabajo y de una forma más segura en el margen de funcionamiento / valores nominales especificados.

7.- No utilice el cable de corriente para ninguna otra función. No lleve la herramienta eléctrica cogida por el cable de corriente y no saque el enchufe de la toma de corriente / receptáculo tirando del cable de corriente. Proteja el cable del calor, el aceite y los bordes afilados.

8.- No se incline demasiado cuando esté trabajando. Evite posturas inusuales. Asegúrese de que se encuentra de pie y mantenga el equilibrio en todo momento.

9.- Evite cualquier encendido no intencionado. Nunca lleve una herramienta eléctrica enchufada con su dedo en el interruptor. Asegúrese siempre de que el interruptor esté apagado cuando se enchufe la herramienta eléctrica al suministro eléctrico principal.

10.- Esté atento en todo momento. Tenga la vista puesta en el trabajo. Esté siempre en un buen estado mental y no utilice la herramienta eléctrica si no puede concentrarse completamente.

11.- Compruebe que su herramienta eléctrica no tenga ningún daño. Debe comprobar los dispositivos de seguridad o las piezas dañadas detenidamente para que funcionen perfectamente según su función antes de utilizar de nuevo la herramienta eléctrica. Compruebe si las piezas móviles funcionan correctamente, si no están atascadas, si alguna pieza está rota, si el resto de piezas funcionan correctamente y están colocadas correctamente, y asegúrese de que todas las demás condiciones que pueden tener influencia en el funcionamiento y la marcha de la herramienta eléctrica están como deberían. Los dispositivos de seguridad, las piezas y dispositivos de protección dañados deben repararse de la forma apropiada por un taller de servicio autorizado o sustituirse siempre que no se indique nada más en las instrucciones de funcionamiento. Los interruptores dañados también deben sustituirse en el taller de servicio reconocido. No utilice nunca herramientas eléctricas que no puedan conectarse y desconectarse por medio del interruptor.

12.- **¡Precaución!** Por el bien de su propia seguridad, utilice solamente repuestos y accesorios indicados en las instrucciones de funcionamiento o en el catálogo respectivo. El uso de repuestos o herramientas de inserción o accesorios que no sean los especificados en las instrucciones de funcionamiento puede dar como resultado heridas en su persona.

13.- Solamente deje que las reparaciones las lleven a cabo especialistas eléctricos reconocidos. Esta herramienta eléctrica cumple las normas de seguridad respectivas. Las reparaciones solamente pueden llevarse a cabo por un especialista eléctrico, de lo contrario puede existir peligro de accidente para el operario.

INSTRUCCIONES DE USO

DESCRIPCIÓN

El vibrador flotante oscilante con base de aluminio reversible es un modelo cuyo diseño permite a la base poder avanzar o retroceder, con un simple giro de 180° del brazo de apoyo consiguiéndose una superficie plana, alisada y vibrada.

CARACTERÍSTICAS

MOTOR ELECTRICO

Potencia	100W
Voltaje	230V 50Hz
Rpm	3.000
Peso	12 Kg.
Condensador	4nF.
Long. Vib. Flotante	2 m.

MOTOR DE GASOLINA

Modelo	Honda GX22
Peso	15 Kg.
Pot. Máx.	1 CV-0,74Kw
Gasolina	95 Oct.
Long. Vib. Flotante	2 m.

NIVELAR COMPACTAR Y VIBRAR LOS PAVIMENTOS DE HORMIGÓN

Proceso a seguir para obtener un buen acabado del pavimento.

Se aconseja nivelar las paredes del entorno que vamos a echar el hormigón, con una raya horizontal que previamente habremos señalado con un nivel láser y que utilizaremos como línea de guía del nivel de hormigón. A continuación, echaremos el hormigón y empezaremos a repartirlo por la superficie. Debemos dejar unos puntos nivelados de referencia con el láser, debiendo ser estos más próximos los unos a los otros dependiendo de la nivelación que deseamos obtener.

Una vez hechas las operaciones anteriores, ya podemos pasar el vibrador flotante por el hormigón debiendo desaparecer las marcas de las pisadas al pasar el vibrador, la profundidad de vibrado es de unos 15 cm dependiendo siempre del tipo de hormigón que utilizamos.

Inmediatamente después de pasar el vibrador apreciaremos que en la superficie del hormigón, aflora la lechada, que es una mezcla de agua cemento y partículas pequeñas de arena. El agua desaparecerá en un breve período de tiempo, quedando la superficie mate hasta el fraguado de hormigón.

Opcionalmente podemos terminar el pavimento echando en el mismo antes del fraguado, polvos de cuarzo y pasando la fratasadora, obteniéndose un pulido del pavimento y una gran resistencia al desgaste. Así mismo se evita que se produzca el polvo que hace el hormigón con el roce del andar o al pasar vehículos por encima de él.

MOTOR ELECTRICO

1.- Compruebe que el voltaje de la red, es el mismo que se indica en la placa de características del motor. Antes de conectarlo a la red, compruebe que el interruptor esté en posición de paro, y que la toma de corriente que va a utilizar dispone de toma de tierra. Si utiliza cables de prolongación, asegúrese de que tienen la sección necesaria y su perfecto estado de conservación. Si se observara algún defecto haga realizar el mantenimiento correspondiente.


MOTOR DE GASOLINA

1.- Lea atentamente el manual del fabricante del motor y siga sus instrucciones antes de poner el motor en marcha.

Trabaje siempre en zonas que estén suficientemente ventiladas.

Lea el manual del fabricante para poner en marcha el motor. Regule la velocidad de giro con la palanca del acelerador, hasta obtener el vibrado del hormigón.

GX22 · GX31



TIPO DEL MOTOR

NÚMERO DE SERIE

MANUAL DE EXPLICACIONES



35ZM3603
00X35-ZM3-6030

1

© Honda Motor Co., Ltd. 2003

西 O HC 30000.2003.01

Muchísimas gracias por haber adquirido un motor Honda.

Este manual trata del funcionamiento y mantenimiento de los motores:
GX22 · GX31

Toda la información de este manual se basa en los datos más actualizados disponibles al momento de realizarse la impresión.

Honda Motor Co., Ltd. se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso y sin incurrir por ello en ninguna obligación.

Ninguna parte de este manual puede reproducirse sin permiso por escrito.

Este manual deberá considerarse como una parte permanente del motor y debe permanecer con él si se vende.

Ponga especial atención a las explicaciones que siguen a las palabras siguientes:

⚠ ADVERTENCIA Indica la posibilidad de producirse heridas personales graves e incluso la muerte si no se siguen las instrucciones.

PRECAUCION Indica la posibilidad de que el equipo u otras pertenencias puedan dañarse si no se siguen las instrucciones.

AVISO Indica que puede resultar en daños en el equipo o en la propiedad si no se siguen las instrucciones.

NOTA: Ofrece información útil.

En el caso de producirse algún problema, o si tuviese alguna pregunta acerca de su motor, póngase en contacto con un concesionario Honda autorizado.

⚠ ADVERTENCIA
El motor Honda está diseñado para ofrecer un servicio seguro y confiable si se opera de acuerdo con las instrucciones. Leer y comprender el manual del propietario antes de poner en funcionamiento el motor. De no hacerse así, podrían ocasionarse daños personales o al equipo.

2